



Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз:	Стойка	A-551, A-552, A-553, A-554
1	Эксцентрик 15/19 D , шт.	10
2	Дюбель быстросго монтажа , шт.	10
5	Шкант 8x35 , шт.	6
6	Гвоздь 2x25 , шт.	8
7	Опора , шт.	4
10	Заглушка эксцентрика , шт.	10
11	Шуруп 4x40 потай , шт.	4
12	Опора регулируемая с муфтой компл.	4 *

#### Рекомендуемый порядок сборки

- A - установить пластиковые опоры поз.7 на нижней кромке боков.
  - Б - забить шканты поз.5 в отверстия на торцах деталей.
  - В- вставить дюбели быстросго монтажа поз.2 в отверстия 10мм. толд и боков.
  - Г,Е - собрать каркас согласно схеме, вставить и затянуть эксцентрики поз.1
- Для удобства сборки и крепление допускается выполнять поэтапно.
- И - установить топ, вставить и затянуть эксцентрики.
  - Ж - установить заглушки.
  - И - при необходимости, после установки смежные стойки зафиксировать между собой шурупами поз. 11.
  - \* Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.
  - К - Для установки регулируемых опор забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.

\*\* При установке столов в стойки максимальный свес крышек должен быть с передней стороны стола.