




## Кроватное двухспальное основание



### Инструкция по эксплуатации кроватного основания

1. Кроватное основание следует использовать в соответствии с его функциональным назначением: для сна и отдыха.
2. Кроватное основание рекомендуется эксплуатировать с пружинными или аналогичными по свойствам матрасами.
3. Не допускается эксплуатация с дефектными деталями и не в полной комплектации.
4. Кроватное основание рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении.
5. Максимальная нагрузка на 1 спальное место – не более 120 кг.
6. В процессе эксплуатации кроватного основания, по мере необходимости следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки.

### При эксплуатации кроватного основания запрещено!

- вставать ногами, прыгать на нём;
- кидать тяжелые предметы;
- подвергать избыточной нагрузке отдельные латофлексы.









### Инструкция по сборке кроватного основания







1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Проверьте комплектацию элементов кроватного основания по инструкции.
3. Перед установкой кроватного основания следует протереть сухой мягкой тканью все металлические элементы.
4. Соблюдайте порядок сборки кроватного основания прописанный в инструкции.
5. Сборка проводится на ровной горизонтальной поверхности.


### Гарантии производителя

- 1. Гарантийный срок эксплуатации кроватного основания - 18 месяцев со дня продажи покупателю.**
2. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии покупателей по качеству кроватного основания и производит его ремонт или замену.
3. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателями условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за кроватным основанием, претензии не принимаются.
4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кроватного основания не ухудшающие его качества и функций.
- 5. Произведено в соответствии с ТУ 31.09.11-001-13694949-2020**
6. Кроватное основание не подлежит обязательной сертификации.
- 7. Срок службы - 5 лет.**









## Список комплектующих

	Номер детали	Количество	Наименование
	1	1	Дуга продольная левая
	1	1	Дуга продольная правая
	2	1	Профиль поперечный /изножье
	3	1	Профиль поперечный /изголовье (для ширины 1,2 м)
	3а	1	Профиль поперечный /изголовье (для ширины 1,4; 1,6; 1,8; 2 м)
	4	1	Профиль центральный
	5	28	Латофлекс
	6	28	Латодержатель боковой
	7	14	Латодержатель центральный


	Номер детали	Количество	Наименование		Номер детали	Количество	Наименование
	8	4	Вставка пластиковая		16	4	Винт 8x25
	9	8	Гайка М8		17	1	Ключ Г-образный
	10	14	Винт 8x16		18	1	Механизм подъема левая часть
	11	4	Винт 8x45		19	1	Механизм подъема правая часть
	12	4	Шайба пластиковая (Черная)		20	2	Газовый амортизатор
	13	8	Шайба М8 (Цинк)		21	1	Петля текстильная
	14	6	Гайка М8 стопорная		22	2	Матрасо-держатель
	15	6	Гайка эриксон				




2.1



6




6.1




x2

7



7.1



x2

8

